

Skötsel och egenkontroll av markbädd med efterbehandling

Skötsel

Avloppet kräver skötsel för att fungera bra och vara långsiktigt hållbart.

Exempel på allmänna skötselregler:

- Markbädden ska vara ren från större växter som träd och buskar med rötter som kan tränga ned i bädden.
- Trafik med tyngre fordon som bilar eller traktorer får inte förekomma på bädden.
- Bädden ska hållas fri från betande djur tills en tät och fast gräsyta etablerats. En upplyft markbädd och efterbehandlingssteg bör alltid skyddas mot betande djur.
- Kemikalier ska inte hållas ut i avloppet utan lämnas till en återvinningscentral. Undantag är normal användning av hushållskemikalier som disk- och tvättmedel.
- Större vattenmängder än vad som ryms i ett normalt badkar ska inte släppas till avloppet vid ett tillfälle. Stora mängder vatten under kort tid leder till kort uppehållstid i slamavskiljaren. Det finns då risk för slamflykt till infiltrationsbädden, vilket leder till sämre rening och kortare livslängd på bädden.
- Byggnationer, parkeringsplatser, vedstaplar m.m. får inte finnas på infiltrationsbädden.

Den egna kontrollen

Den egna kontrollen ska göras regelbundet, vid lågt och vid högt grundvatten, t.ex. på sommaren och sent på hösten. Kontrollen ska alltid journalföras. Förslag till journalblad för kontrollen bifogas

Kontrollen bör omfatta:

Slamavskiljaren: Fysiska skador, om kamrarna svämmat över, eller om den visar tecken på läckage.

Fördelningsbrunnen: Slam i brunnen, eventuell vattennivå över utloppen eller om utloppen verkar vara ojämnt belastade.

Markbädden: Fuktighet i och omkring bädden och eventuellt vatten i ventilationsrören, tydlig lukt från ventilationsrören eller i omgivningen.

Ventilationsrören: Fysiska skador på ventilationsrören och eventuell överväxt.



Uppsamlingsbrunnen: Hög vattennivå visar på dålig avrinning i efterpoleringssteget. Ojämnt utflöde från uppsamlingsrören kan bero på kanalbildning i bädden och orsakar dålig spridning av avloppsvattnet i bädden.

Provtagningsbrunn: Hög vattennivå i provtagningsbrunnen visar på dålig avrinning i efterbehandlingssteget.

Fosforfälla: Fabrikat, fosforbindande medel, pH på utgående vatten, tidpunkt för byten av fosforbindande material. Faktura eller kopia av faktura förvaras tillsammans med journalbladen.

Efterbehandlingssteget: Se villkoren i tillståndsbeslutet!

Växtlighet: Är marken omkring eller nedströms anläggningen bevuxen med nässlor?

Brister och åtgärder

Brister och åtgärder ska journalföras.

Debitering för tillsyn

I avgiften för tillståndet ingår en uppföljande inspektion av avloppet. Om inspektionen visar brister som måste åtgärdas kräver det ytterligare handläggning. Den extra tiden debiteras med en avgift, för närvarande 800 kr per timme.

OBS! Det här är exempel på skötsel och förslag på vad kontrollen kan omfatta. Varje enskilt avlopp kan ha kompletteringar och förändringar av skötsel och egenkontroll.



MILJÖFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Sturegatan 42
TFN 033-35 30 00 E-POST miljo@boras.se
WEBBPLATS boras.se/miljo